

Návod na zapojení čipového terminálu verze 3.3 s dvěma RFID čtečkami

RFID čtečka v provedení ABB tango, nebo samostatný plošný spoj s cívkou, pro umístění do libovolné krabice. Čtečka RFID je určena pro čipový terminál, verze 3.3. Je opatřena zvukovou a LED signalizací stavu otevření (zelení LED + piezo) / uzamčení (červená LED). Cívky jsou ve volitelné velikosti 72x72 mm (ABB Tango), nebo 50x50mm pro libovolné aplikace.

Technické parametry čtečky:

Frekvence: RFID EM 125 kHz

Média: bezkontaktní klíčenky a karty RFID 125 kHz

Délka kabeláže: 10 m od elektroniky bablem UTP, nebo 10+ dle podmínek rušení

Počet vodičů: 1 čtečka - 4 vodiče, 2 čtečky 2x5 vodičů

Montáž: upevnění na klasickou krabici KU68

1. Zapojení dvou čteček k čipovému terminálu

- zapojují se všechny vodiče
- Propoj - musí se rozpojit u obou čteček

Svorky čtečka RFID a terminál verze 3.3:

GND - GND

OUT - Sign. Dallas

+U - LED červená

LED - LED zelená

EN – Pin dle obrázku

